

停電復旧手順書

本書では停電時の対応、復旧方法を記載します。

1. 停電時

停電時は以下の流れでシステムが終了します。

- ① 映像送出架の機器の電源が終了する。
- ② UPS の警告音を出し、約 5 分後に PC をシャットダウンさせ終了する。

2. 復旧時

復旧時は以下の流れでシステムを再起動し、以下の手順で正常に動作することを確認してください。

- ① システムリモートパネルの「システム電源」ボタンからシステムを起動し、スポーツコーダーPC が正常に動作すること。
- ② システムリモートパネルの「スコアボード電源」ボタンからスコアボード電源を起動し、スコアボードにスコア、演出が表示されること。
- ③ 外部入力に PC を接続し、PC 画面がスコアボードに表示されること。
- ④ システムリモートパネルの「スコアボード電源」ボタンからスコアボード電源を終了し、スコアボードが終了すること。
- ⑤ システムリモートパネルの「システム電源」ボタンからシステムを終了し、システムが終了すること。